

Trousse de harnais universel pour véhicule utilitaire lourd – HRN-GS09K2

Pour la dernière version, veuillez visiter : goo.gl/avF7Eo

Le HRN-GS09K2 est une trousse de harnais en T allemand avec quatre supports de montage pour installer un dispositif GO de Geotab® dans la plupart des véhicules utilitaires lourds à l'échelle internationale. Le HRN-GS09K2 contient quatre adaptateurs de montage avec des numéros gravés pour référence rapide. Les noms des adaptateurs sont les suivants :

- Montage à bride et vis
- Montage rallongé à bride et vis
- Montage à bride et filet avec écrou
- Montage à filet avec écrou









Fiche technique du harnais

Poids	140 g
Size	Longueur maximale : 685 mm Largeur maximale : 47,8 mm
Taille	Connecteurs universels à 9 broches : Polycarbonate, nylon, silicone (caoutchouc) Adaptateurs : Polycarbonate Connecteur universel à 16 broches : PBT Gaine du fil : revêtement maillé
Connecteurs	2 connecteurs allemands universels 1 connecteur de liaison de données de 24 V
Puissance de sortie	8 à 36 V
Courant nominal	5 A
Cote de température	-40 à +85 °C
Adaptateurs	Voir page 2

MISE EN GARDE! La trousse de harnais HRN-GS09K2 est conçue pour les dispositifs GO ou pour les dispositifs accessoires Geotab autorisés. L'installation professionnelle par un installateur Geotab autorisé est requise. Lisez et suivez les instructions d'installation dispositif GO complets (goo.gl/bqnwaK) ainsi que ces instructions d'installation pour éviter des blessures corporelles ou des dommages importants à votre véhicule.


Adaptateurs

<div>1</div> <div></div> <div>Montage à bride et vis</div>	<div>2</div> <div></div> <div>Montage rallongé à bride et vis</div>
<div>3</div> <div></div> <div>Montage à bride et filet</div>	<div>3N</div> <div></div> <div>Écrou de montage à bride et filet</div>
<div>4</div> <div></div>	<div>4N</div> <div></div>

Instructions d'installation du harnais


- 1 Commencez avec le dispositif GO de Geotab débranché du véhicule. Retirez le connecteur de diagnostic du véhicule de son support.

Remarque : Les véhicules lourds n'utilisent pas tous le même système de connexion afin de fixer en place le connecteur de diagnostic du véhicule à son support. Suivez toujours la méthode d'installation ou de désinstallation suggérée par le fabricant du connecteur et du support.




- 2A Insérez le connecteur mâle du harnais HRN-GS09K2 dans le support du véhicule et fixez-le en place (au moyen de la méthode de connexion appropriée). Si vous fixez en place l'adaptateur au moyen de vis, cette méthode s'appliquera aux adaptateurs 1 et 2.


Remarque : L'adaptateur 1 est préinstallé sur le connecteur mâle du harnais. Utilisez toujours l'adaptateur qui correspond à la forme du connecteur de diagnostic de votre véhicule. Pour les étapes sur la manière de changer l'adaptateur, voyez la section « Changement d'adaptateurs » ci-dessous.



- 2B Pour les véhicules lourds qui requièrent l'adaptateur 3 ou 4, le connecteur mâle peut être fixé en place à l'intérieur du support du véhicule à l'aide des écrous 3N et 4N fournis dans la trousse HRN-GS09K2. Ces écrous ne sont PAS interchangeables et peuvent seulement être utilisés avec l'adaptateur correspondant.




- 3 Connectez le dispositif GO au connecteur femelle universel à 16 broches (extrémité longue) du harnais.




4

Connectez le connecteur de diagnostic du véhicule au connecteur femelle du harnais HRN-GS09K2 et fixez-le en place au moyen de la bague de verrouillage sur le connecteur femelle du harnais.



Configuration terminée




Changement d'adaptateurs


Si votre véhicule n'utilise pas l'adaptateur 1 préinstallé, suivez les étapes ci-dessous afin de remplacer l'adaptateur avec la version requise. Aucun outil spécial n'est requis pour changer l'adaptateur.

*** REMARQUE:** Assurez-vous que le harnais est déconnecté du véhicule avant de changer l'adaptateur.


- 1 Sur le connecteur mâle du harnais HRN-GS09K2, retirez le capuchon vissé situé sur la partie arrière du connecteur, puis faites-le glisser à l'écart du connecteur.




- 2 Faites glisser le connecteur vers l'avant et à l'écart de la cartouche terminale. Assurez-vous de ne pas endommager ou déplacer les 9 terminaisons à l'intérieur. Cela facilitera la réinsertion dans le connecteur mâle.




- 3 Tenez le connecteur et tirez l'adaptateur (l'adaptateur 1 dans le cas présent) vers l'arrière à l'écart du connecteur mâle.




- 4 Insérez l'adaptateur désiré sur le connecteur mâle. Assurez-vous que l'adaptateur est correctement orienté afin qu'il glisse dans l'encoche du connecteur mâle.



- 5 Remplacez prudemment le connecteur mâle dans la cartouche terminale. Alignez les deux fentes sur les côtés de la cartouche terminale aux fentes situées à l'intérieur du connecteur mâle.



Revissez le capuchon à l'arrière du connecteur. Assurez-vous que la connexion est serrée et qu'il n'y a pas d'espace entre l'adaptateur et le capuchon vissé.



Renseignements de sécurité importants et Limitations d'utilisation

Pour la dernière version des Limitations d'utilisation, veuillez visiter : goo.gl/HKPXAD.

MISE EN GARDE! Ne tentez pas d'installer, de configurer ou de retirer un produit d'un véhicule pendant que le véhicule est en mouvement ou en fonctionnement. L'installation, la configuration ou le retrait ne doivent se faire que lorsque le véhicule est à l'arrêt et stationné en sécurité. Tenter de travailler sur les unités pendant que le véhicule est en utilisation peut entraîner des pannes ou des accidents qui peuvent causer la mort ou des blessures graves.


MISE EN GARDE! Tous les dispositifs à bord ainsi que le câblage correspondant doivent être fixés en sécurité et tenus à l'écart de toutes les commandes du véhicule, y compris les pédales d'accélérateur, de frein et d'embrayage. Vous devez inspecter les dispositifs et le câblage régulièrement pour vous assurer qu'ils demeurent bien fixés. Des câbles ou des dispositifs lâches peuvent entraver l'utilisation des commandes du véhicule, résultant en une accélération ou un freinage inattendu ou autre perte de contrôle du véhicule, qui peuvent causer la mort ou des blessures graves. Des dispositifs à bord mal fixés peuvent se détacher et heurter les personnes à bord en cas d'accélération ou de décélération soudaine, ce qui peut causer des blessures.

MISE EN GARDE! Si, à n'importe quel moment après l'installation d'un dispositif à bord, un témoin lumineux de mise en garde s'allume sur le tableau de bord ou le véhicule cale ou subit une perte marquée de rendement, éteignez le moteur, retirez le dispositif et communiquez avec votre distributeur. Continuer à utiliser un véhicule qui présente ces symptômes peut causer une perte de contrôle et entraîner des blessures graves.

MISE EN GARDE! Vos dispositifs à bord doivent être tenus à l'abri des débris, de l'eau et de tout autre contaminant environnemental. Dans le cas contraire, l'unité peut avoir une panne ou un court-circuit qui peut présenter un danger d'incendie et causer des dommages au véhicule ou des blessures graves.

MISE EN GARDE! Ne tentez pas de retirer un dispositif du véhicule où il a été installé à l'origine pour l'installer dans un autre véhicule. Les véhicules n'ayant pas tous la même compatibilité, cela peut causer des interactions inattendues avec votre véhicule, y compris une perte soudaine de puissance ou la coupure du moteur du véhicule en fonctionnement, ou causer un rendement faible ou erratique, et entraîner la mort ou des blessures graves, ou des dommages au véhicule.

AVIS : Ce produit ne contient pas de pièces qui peuvent être entretenues par l'utilisateur. La configuration, l'entretien et les réparations doivent être exécutés par un distributeur ou un installateur autorisé. L'entretien non autorisé de ces produits peut annuler la garantie.

 **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.

AVERTISSEMENT: Cancer et dommages à la reproduction - www.p65warnings.ca.gov (en anglais).